



Gaudi
Stuckleisten für den Innenbereich
und die Fassadengestaltung

FASSADENPROFILE

INSTALLATION

DEKORATION VON WÄNDEN UND DECKEN

WERKZEUGE UND MATERIALIEN

Achtung!

Die Montage muss mindestens zu zweit ausgeführt werden.



Rollbandmaß



Bleistift



Faden



Bohrmaschine



Akkuschrauber



Feinsäge



Winkelmesser



Bohrer



Klebepistole für Kleberpatronen



Hammer



Schneidschrauben
Ankerschrauben



Abkappsäge



Gumispachtel,
Metallsachtel



Schleifpapier



Schutzhandschuhe



Lappen



Aceton, Lackbenzinl



Feinkörnige
wasserlösliche
Spachtelmasse

DEKORATION VON WÄNDEN UND DECKEN

ADHESIVE



MULTIPURPOSE ADHESIVE

290 ml



ADHESIVE FOR BONDING JOINTS

60 ml

Die angegebenen Einwirkungszeiten gelten nur für den Einsatz von Evroplast Kleber-Produktreihe. Wenn Sie Kleber von anderen Marken verwenden, folgen Sie den Herstelleranweisungen auf der Packung des jeweiligen Produkts.

Bedingungen für die Ausführung der Arbeiten: Die Temperatur muss während der Ausführung der Arbeiten und der darauffolgenden 24 Stunden mindestens +8°C sein. Die relative Luftfeuchtigkeit im Raum muss mindestens 40% betragen. Halten Sie die Gesimse mindestens 24 Stunden lang vorher im Raum.

Anforderungen an Oberfläche: Die vorbereitete Oberfläche muss trocken, entfettet und entstaubt sein. Schwache Mineraluntergründe sind zuerst mit einem geeigneten Grundierenmittel zu festigen.

VORBEREITUNG

I



Markieren Sie die obere Abdeckung des Gesimses, 50 mm vom Rand entfernt.

II



Ziehen Sie eine Linie mit einem Kreidestrich zwischen den Markierungen auf dem Gesims.

III



Schneiden Sie die Gesimsabdeckung wie markiert.

DEKORATION VON WÄNDEN UND DECKEN

1



Befestigen Sie das Teil an der Montagestelle. Drücken Sie das Teil fest an Wand und Decke und markieren Sie die Wand entlang der Unterkante des Produkts.

2



Ziehen Sie eine Linie mit einem Kreidestrich, der die Markierungen verbindet.

3



Messen Sie mit einem verstellbaren Winkelmaß den Winkel des Gebäudes.

4



Mit einer Kappsäge, die auf den entsprechenden Winkel eingestellt ist, einen Schnitt in das Teil machen.

FASSADENPROFILE INSTALLATION

5



Beenden Sie den Schnitt mit einer Handsäge.

6



Schneiden Sie das nächste Teil.

7



Überprüfen Sie, ob das Muster und das Profil des Elements übereinstimmen.

8



«Evroplast Multipurpose» Adhesive gleichmäßig auf das gesamte Teil auftragen. Die Klebstoffschicht sollte 3-5 mm dick sein.

DEKORATION VON WÄNDEN UND DECKEN

9



Platzieren Sie das Teil an der Montagestelle gemäß den Markierungen an der Wand. Drücken Sie das Teil über die gesamte Länge so fest an, dass der Klebstoff aus der Fuge austritt.

10



Mit einem Perforator Löcher für Schlagdübel im Abstand von ~600 mm bohren.

11



Befestigen Sie das Teil mit Schlagdübeln.

12



Mit einer Schraubpistole die Köpfe der Schlagdübel in das Teil eintreiben – 2 mm tief.

FASSADENPROFILE INSTALLATION

13



Mit der Schraubpistole und einer Schneidschraube den oberen Teil des Elements ziehen und den oberen Teil der Schraube 2 mm einsenken.

14



Unmittelbar nach dem Einsetzen der Schneidschrauben, überschüssigen Kleber mit einem Spachtel entfernen.

15



Falls erforderlich, reiben Sie die Stellen, an denen das Teil die Oberfläche berührt, mit einem mit Aceton getränktem Tuch ab.

16




Verwenden Sie ein angefeuchtetes Tuch, um die Stoßenden der angrenzenden Teile von Staub und anderen Verschmutzungen zu reinigen.

DEKORATION VON WÄNDEN UND DECKEN



Den «Evroplast for bonding joints» Adhesive auf das freie Ende eines bereits montierten Teils auftragen.



«Evroplast Multipurpose» Adhesive auf das gesamte nachfolgend zu montierende Bauteil auftragen (auf der zu befestigenden Fläche). Die Klebstoffschicht sollte 3-5 mm dick sein.



Befestigen Sie das Teil an der Montagestelle. Über die gesamte Länge so fest andrücken, dass Klebstoff aus der Fuge austritt. Schieben Sie das Teil entlang der Wand und drücken Sie es gegen das benachbarte Teil, so dass Klebstoff aus der Fuge austritt.



Befestigen Sie das Verbindungsstück mit Schneidschrauben.

FASSADENPROFILE INSTALLATION

21



Fahren Sie mit der Montage fort, indem Sie die Schritte 10-15 wiederholen.

22



Überschüssigen Kleber sofort nach dem Kleben mit einem Spachtel entfernen.

23



Reiben Sie das Verbindungsstück mit einem mit Aceton getränktem Tuch ab.

24



Weiter zum nächsten Element.

DEKORATION VON WÄNDEN UND DECKEN

25



An Stellen, an denen ein Teil an der Oberfläche anliegt und kein Kleber aus der Fuge ausgetreten ist, füllen Sie die Lücken mit mehr Kleber.

26



Verwenden Sie Aceton und Tuch, um überschüssigen Klebstoff zu entfernen.

27



Warten Sie 3 Stunden und glätten Sie die Fugen mit weichem Schleifpapier, damit eine gleichmäßige Oberfläche entsteht.

28



Spachtelmasse auf die behandelten Stellen und über die Schraubenköpfe auftragen — Autospachtel verwenden.

FASSADENPROFILE INSTALLATION

29



Nach dem Trocknen der Spachtelmasse die behandelten Stellen und die gefüllten Schraubenlöcher mit weichem Schleifpapier polieren. Wiederholen Sie ggf. Schritt 28.

30



Befolgen Sie die Anweisungen des Farberstellers und streichen Sie die montierten Teile von der Ecke des Gebäudes aus an.







www.gaudidecor.eu

Gaudi
Stuckleisten für den Innenbereich
und die Fassadengestaltung