



Gaudi
décoration intérieure

PROFILS DE FAÇADE

INSTALLATION

L'ART D'HABILLER LES MURS ET LES PLAFONDS

OUTILS ET MATÉRIAUX

Attention!

Pour l'installation des profils de façade nécessite une participation de deux personnes au moins.



Roulette



Crayon



Fil



Perforateur



Tournevis



Scie à métaux



Anglomètre



Bohrer



Applicateur de colle



Marteau



Vis tranchantes



Scie radiale



Spatule en caoutchouc, en métal



Papier abrasif à grain fin



Gants



Chiffons



Acétone, White-spirit



Mastic hydrosoluble à grain fin

ADHESIVE



MULTIPURPOSE ADHESIVE
290 ml



ADHESIVE FOR BONDING JOINTS
60 ml

Les intervalles de temps indiqués ne sont applicables que pour la gamme des colles de Evroplast. Si vous utilisez une colle d'un autre fabricant, suivez les instructions sur son emballage.

Les conditions pour faire les travaux: La température au moment des travaux et 24 heures suivants doit être +8°C au moins. Le degré d'humidité de l'air à l'intérieur doit être 40% au moins. Il est nécessaire de laisser le produit à l'intérieur pour 24 heures au moins.

Les exigences pour la surface: la surface préparée doit être sèche, dégraissée et dépoluée. Les bases minérales faibles doivent être renforcés préalablement par un apprêt approprié.

PREPARATION

I



Marquer le côté supérieur de la corniche à 50 mm du bord.

II



Tracer la ligne au cordeau entre les marques sur le support de corniche.

III



Couper le couvre-corniche selon les marques.

L'ART D'HABILLER LES MURS ET LES PLAFONDS

1



Fixer l'élément au point de montage. Appuyer fermement le produit au mur et au plafond, et marquer le mur le long du bas du produit.

2



Tracer la ligne au cordeau entre les marques.

3



Avec une équerre réglable, mesurer les angles du bâtiment.

4



Avec une scie à onglet ajustée à l'angle approprié, faire une coupe dans l'élément.

Profils de façade Installation

5



Finir la coupe à la scie à main.

6



Couper l'élément suivant.

7



Vérifier que la forme de l'élément et le profil correspondent.

8



Etaler régulièrement de la colle «Evroplast Multipurpose» sur toute la longueur de l'élément. La couche de colle doit être de 3 à 5 mm d'épaisseur.

L'ART D'HABILLER LES MURS ET LES PLAFONDS

9



Placer l'élément au point de montage selon le marquage sur le mur. Appuyer suffisamment fort sur toute la longueur de l'élément pour faire ressortir la colle.

10



Avec une perceuse, faire des trous tous les 600 mm environ pour les ancrages à impact.

11



Fixer l'élément en place avec les ancrages à impact.

12



Utiliser une visseuse pour visser les têtes d'ancrage dans l'élément à une profondeur de 2 mm.

Profils de façade Installation

13



Avec la visseuse et une vis auto-foreuse, tenir la partie supérieure de l'élément et enfoncer la tête de vis à 2 mm de profondeur.

14



Immédiatement après avoir installé la vis auto-foreuse, retirer l'excès de colle avec un spatule.

15



Le cas échéant, frotter les endroits où l'élément touche la surface avec un chiffon imbibé d'acétone.

16



Utiliser un chiffon humide pour retirer la poussière et autres saletés de l'extrémité des éléments au joint.

L'ART D'HABILLER LES MURS ET LES PLAFONDS



17

Mettre de la colle «Evroplast for bonding joints» de l'extrémité libre de l'élément déjà monté.



18

Etaler de la colle «Evroplast Multipurpose» tout le long de l'élément suivant à monter (sur la surface à fixer). La couche de colle doit être de 3 à 5 mm d'épaisseur.



19

Fixer l'élément au point de montage. Appuyer suffisamment fort sur toute la longueur de l'élément pour faire ressortir la colle du joint. Glisser l'élément le long du mur en appuyant contre l'élément adjacent pour que la colle ressorte du joint.



20

Fixer le joint avec des vis auto-foreuses.

Profils de façade Installation

21



Continuer le montage en répétant les étapes 10 à 15.

22



Retirer l'excès d'adhésif avec une spatule immédiatement après le collage. Retirer l'excès de colle avec un couteau à mastic immédiatement après le collage.

23



Frotter le joint avec un chiffon imbibé d'acétone.

24



Continuer avec l'élément suivant.

L'ART D'HABILLER LES MURS ET LES PLAFONDS

25



Aux endroits où un élément est en contact avec la surface et que la colle ne ressort pas du joint, remplir le vide avec plus de colle.

26



Utiliser un chiffon et de l'acétone pour retirer l'excès de colle.

27



Attendre 3 heures et passer les joints au papier abrasif fin pour obtenir une surface plane.

28



Appliquer du mastic aux endroits traités et sur les vis, utiliser du mastic automobile.

Profils de façade Installation



Quand le mastic a séché, polir les endroits traités et les trous de vis avec du papier abrasif fin. Le cas échéant, répéter l'étape 28.



Consulter les instructions du fabricant de peinture et peindre les éléments en commençant par les angles du bâtiment.







www.gaudidecor.eu

Gaudi
Décoration extérieure

INSTALL GAUDI FR
FACADE CORNICE 2018/1